



Contate a SAMSUNG EM TODO O MUNDO
Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos da Samsung, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Assistência Técnica ☎	Web Site
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
URUGUAI	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support
PARAGUAI	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support
BRASIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLÔMBIA	Bogotá 600 12 72 Grátis em qualquer parte do país 01 8000 112 112 ou do seu celular #SAM (726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
REPÚBLICA DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support
EQUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
NICARÁGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support
PANAMÁ	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support
PERU	0-800-777-08 De celulares ligar no número 336 8686	www.samsung.com/pe/support
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support




ATENÇÃO
A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO



SERIES **6**
6400

LED TV

Manual do Usuário



Obrigado por comprar este produto Samsung.
Para receber um serviço mais completo, registre
seu produto no site:
www.samsung.com/register



Aviso! Instruções de Segurança Importantes

(Leia a seção adequada que corresponde à marca no produto Samsung antes de tentar instalar o produto.)

ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTE NO INTERIOR DO PRODUTO A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.



Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.



Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

As fendas e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, estas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.

- Não coloque este aparelho em um espaço fechado, como uma estante ou armário embutido, a menos que seja fornecida ventilação adequada.
- Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.
- Não coloque recipientes com água em cima do aparelho (jarras etc.), porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate de imediato o revendedor autorizado.

Este aparelho tem pilhas. Descarte as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país.

Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.

Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não serem pisados nem esmagados por objetos, tendo em especial atenção aos cabos ligados à tomada e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.

Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue-o da tomada e desconecte a antena ou o sistema de televisão a cabo. Isso evitará danos ao aparelho causados por raios e picos de energia.

Antes de ligar o cabo de alimentação AC à tomada do adaptador de CC, certifique-se de que a tensão indicada no adaptador de CC corresponde à da alimentação elétrica local.

Nunca insira objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.

Para evitar choques elétricos, nunca toque o interior do aparelho. O gabinete só deve ser aberta por técnicos qualificados.

Insira o cabo de alimentação completamente até o fim. Quando retirar o cabo de alimentação, segure-o pelo plugue quando puxar o mesmo da tomada. Nunca desligue puxando pelo cabo de alimentação. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas. Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou odores estranhos - desligue o aparelho de imediato e contate o revendedor autorizado ou centro de assistência técnica.

Certifique-se de retirar o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o usuário não estiver em casa durante um longo período de tempo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).

- Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, um vazamento elétrico ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.

Contate um centro autorizado de assistência técnica quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita umidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor funcione 24 horas por dia como em aeroportos, estações de trem, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.

Utilize um plugue e uma tomada elétrica devidamente aterrada.

- Um aterramento deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só equipamento de classe 1.)

Para desligar o aparelho completamente, você deve desligá-lo da tomada, de modo que o plugue da tomada e de energia sejam facilmente acessíveis a qualquer momento.

Não deixe as crianças mexerem no produto.

Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro fora do alcance das crianças.

Não instale o produto num local instável, como uma prateleira inclinada, um chão desnivelado ou um local exposto à vibração.

Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contate um centro de assistência técnica.

Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, gasolina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.

Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.

Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.

Não destrua as pilhas através de fogo.

Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.

Existe perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.

AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTE PRODUTO.



Conteúdos

01. O que tem nos Acessórios?

02. Montagem da TV

- 6 Como Instalar o Kit de Montagem na Parede (Opcional)
- 8 Segurança do Espaço de Instalação
- 8 Organize os cabos usando o Suporte de cabos
- 9 Fixação da TV à Parede

03. Conexões

- 10 Alternando entre Entradas de Vídeo

04. Realizando a configuração inicial

- 11 Ligando e Controlando a TV

05. Como usar o controle remoto

- 12 Usando o Controle Remoto

06. Como Configurar e Usar a Smart TV

- 15 Conectando a uma Rede

07. Obtendo mais detalhes do e-Manual

- 17 Visualizando o e-Manual

08. Solução de Problemas e Manutenção

- 19 Solução de Problemas
- 21 Sensor Ecológico e Brilho da Tela
- 22 Suporte Remoto?
- 22 Armazenamento e Manutenção

09. Especificações e outras informações

- 23 Especificações
- 25 Licenças

Para mais informações sobre como usar o e-Manual (P. 17)

As figuras e ilustrações deste Manual de usuário são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real dos produtos. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen e uso de *conversor/decodificador de sinal. *Este modelo já possui o conversor/decodificador de sinal integrado.


Funções da sua nova TV

3D

Este novo recurso permite a exibição de conteúdo 3D.

SMART HUB

Essa TV possui Smart Hub, um espaço para a família e diversas opções de entretenimento. Com o Smart Hub, você pode navegar na internet, transferir aplicativos, e ficar em contato com a família e amigos através de serviços das redes sociais. Além disso, você pode visualizar ou reproduzir foto, vídeo, e arquivos de músicas armazenados em dispositivos de armazenamento externo.

Pressione o botão  para iniciar o Smart Hub. Escolha um serviço usando os ícones exibidos na parte superior da tela.

Serviços Smart Hub e funcionalidades inclusos:

NewsON: (Dependendo do país) **NewsON** oferece um serviço real que informa aos usuários informações e notícias relacionadas a previsão do tempo em um único lugar, sem a necessidade de um jornal, um smartphone ou computador.

FUTEBOL: O painel **FUTEBOL** oferece uma variedade de informações sobre partidas de futebol do mundo, recursos de vídeos, notícias, competições, e classificações.

Na TV: Você pode comprar e visualizar um filme ou programa de TV diretamente através do aplicativo fornecido pelo Smart Hub sem conectar uma entrada de vídeo externa, como um leitor de DVD ou Blu-ray.

SAMSUNG APPS: Você pode desfrutar uma variedade de aplicativos (gratuitos e pagos), de notícias, esportes, previsão do tempo e aplicativos de jogos na TV como você faria em um smartphone ou tablet.

MULTIMÍDIA: Você pode reproduzir foto, vídeo, e arquivos de músicas de um dispositivo de armazenamento externo ou assistir vídeos gravados.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Permite o controle de todos os dispositivos Samsung conectados que suportam Anynet+ com o controle remoto da TV Samsung.

e-Manual

Fornecer um manual do usuário detalhado na tela e integrado em sua TV.

Interação SMART

Essa função permite acessar e controlar funções e opções de menu usando movimentos. Para usar a Função Interação Smart, a câmera de TV (vendido separadamente) deve ser conectada à TV.

Gerenciador de Dispositivo

Use os recursos da TV pela entrada USB ou por um teclado/mouse bluetooth.

Screen Mirroring

Exibe a tela do dispositivo móvel na sua TV usando uma conexão de rede com fio ou sem fio.

01.0 que tem nos Acessórios?

Controle Remoto

Pilhas (AAA x 2) (opcional)

Manual do Usuário

Certificado de Garantia / Guia de Segurança

Cabo de Força

Óculos 3D Samsung Active (opcional)



Suporte de cabos (opcional)



Anel-suporte
(55 polegadas e modelos acima)



Cabo Extensor IR

- Verifique se os itens acima foram incluídos com a TV. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o representante.
- As cores e os formatos dos itens podem variar dependendo do modelo.
- Cabos não incluídos podem ser adquiridos separadamente.
- Verifique se não há nenhum acessório escondido atrás dos materiais da embalagem após abrir a caixa.



Aviso: As telas podem ser danificadas devido a pressão direta quando manuseada incorretamente. Recomendamos levantar a TV pelas extremidades, como mostrado.



02.Montagem da TV

Como Instalar o Kit de Montagem na Parede (Opcional)



Caso instale o produto em uma parede, recomendamos que o instale somente da maneira recomendada pelo fabricante. Se não for bem instalado, o produto pode deslizar ou cair, causando ferimentos sérios a uma criança ou adulto e danificando seriamente o produto.

Instalação do Kit de Montagem na Parede


O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite instalar a TV na parede.

Para obter informações detalhadas sobre como instalar o suporte de parede, consulte as instruções fornecidas com o suporte. Recomendamos que você entre em contato com um técnico para instalar o suporte de montagem na parede. Não recomendamos que você faça a instalação sozinho. A Samsung Electronics não se responsabiliza por nenhum dano ao produto ou ferimento causado a você ou a outras pessoas caso decida instalar o suporte de parede por sua conta.

Instalação de um kit de montagem usando o anel-suporte

Antes de instalar qualquer kit de montagem na parede, monte-o usando o anel-suporte fornecido separadamente com a TV.

- Consulte o "Manual de Instalação" incluído em nosso kit de montagem na parede.




Os anéis-suporte são fornecidos somente com as polegadas 55 ou TVs maiores.

Especificações e Notas do Kit de Montagem na Parede

Instale seu suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Se a fixação for feita em algum outro material de construção, entre em contato com o revendedor mais próximo para obter informações adicionais. Se você instalar a TV no teto ou em uma parede com inclinação, ela poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.

- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo.
- Os kits de montagem na parede da Samsung contêm um manual de instalação detalhado. Todas as peças necessárias acompanham o produto.
- Não utilize parafusos que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão.
- Não utilize parafusos mais longos do que a dimensão padrão ou que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão. Parafusos muito longos podem danificar o interior da TV.
- Para suportes de parede que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das especificações do suporte.
- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar o produto ou fazer com que ele caia, causando ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por esses tipos de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos ao produto nem ferimentos quando for usado um suporte de parede não especificado ou que não esteja em conformidade com os padrões VESA, ou caso o consumidor não siga as instruções de instalação do produto.
- Não instale a TV a uma inclinação maior do que 15 graus.
- Sempre conte com a ajuda de duas pessoas para instalar a TV na parede.

Família do Produto	Tamanho da TV em polegadas	Especificações VESA (A * B) em milímetros	Parafuso Padrão	Quantidade	
LED-TV	32 - 40	200 X 200	M8	4	
	48 - 75	400 X 400			



Não instale o kit de montagem na parede enquanto a TV estiver ligada. Isso pode causar ferimentos ocasionados por choque elétrico.


Segurança do Espaço de Instalação

Quando você instalar a sua TV, mantenha uma distância de pelo menos 10 centímetros entre a TV e outros objetos (paredes, aparelho, etc.) para garantir que haja ventilação adequada. Não proporcionar a ventilação adequada pode causar fogo ou um problema com o produto devido a um aumento da temperatura interna.


Se você usar peças fornecidas por outro fabricante, podem ocorrer problemas com o produto ou ferimentos causados pela queda do produto.

- Independentemente de usar uma base ou suporte de parede para a TV, é altamente recomendado utilizar somente as peças fornecidas pela Samsung Electronics.

Instalação com uma base.




Instalação com um suporte de parede.



Outros Avisos

- A aparência real da TV pode ser diferente das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Tenha cuidado ao tocar na TV. Algumas peças podem estar um pouco quentes.

Organize os cabos usando o Suporte de cabos



Fixação da TV à Parede



Cuidado: Puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Certifique-se de que as crianças não se pendurem na TV ou a desestabilizem. Isso pode fazer com que a TV caia e cause ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as instruções de segurança fornecidas no folheto de segurança que acompanha a TV. Para maior estabilidade e segurança, você pode adquirir e instalar o dispositivo antiqueda conforme descrito abaixo.

Para evitar que a TV caia:

1. Coloque os parafusos em grampos e prenda-os na parede firmemente. Verifique se os parafusos estão bem presos à parede.

- Você pode precisar de material extra, como um chumbador dependendo do tipo de parede.
- Como os grampos, parafusos e corda necessários não são fornecidos, você deve comprá-los separadamente.

2. Remova os parafusos da parte central traseira da TV, coloque-os em grampos e, em seguida, aperte-os novamente na TV.



- Os parafusos podem não ser fornecidos com o produto. Neste caso, adquira os parafusos com as especificações a seguir.
- Especificações do Parafuso
 - Para 32~65 polegadas: M8

3. Conecte os grampos fixados na TV e os que estão fixados na parede com um cabo forte e prenda-os bem.

- NOTA

- Instale a TV próxima à parede para que ela não caia para trás.
- É seguro conectar a corda para que os grampos fixados na parede fiquem no mesmo nível ou abaixo dos grampos fixados na TV.
- Desamarre a corda antes de mover a TV.

4. Verifique se todas as conexões estão seguras. Verifique periodicamente as conexões para evitar qualquer sinal de insuficiência ou falha. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das conexões, entre em contato com um profissional de instalação.



03. Conexões

Alternando entre Entradas de Vídeo

Pressione o botão **SOURCE** para alternar entre os dispositivos conectados à TV.


Por exemplo, para alternar para um console de jogo conectado a uma segunda entrada HDMI, pressione o botão **SOURCE**. Na lista **Entrada**, selecione **HDMI2**. O nome das entradas podem variar dependendo do produto.


Selecione o botão **TOOLS** da tela **Entrada** para acessar as seguintes opções:

Editar Nome: Você pode nomear os dispositivos conectados à TV para mais facilmente identificar entradas externas.

VCR / DVD / Sinal Cabo / Sinal Satélite / PVR STB / Receptor AV / Jogos / Filmadora / PC / DVI PC / Dispositivos DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Nomeie o dispositivo conectado às entradas para facilitar a seleção de sua fonte de entrada.

 Ao conectar um PC à porta HDMI (DVI) com o cabo HDMI, você deverá definir a TV para o modo **PC** em **Editar Nome**.

 Ao conectar um PC à porta HDMI (DVI) com o cabo HDMI para DVI, você deverá definir a TV para o modo **DVI PC** em **Editar Nome**.

 Ao conectar um dispositivo AV à porta HDMI (DVI) com o cabo HDMI para DVI, você deverá definir a TV para o modo **Dispositivos DVI** em **Editar Nome**.

 A Entrada "TV" não pode ser editada.

Informação

Veja informações detalhadas sobre os dispositivos conectados.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Aparece uma lista exibindo os dispositivos externos conectados à TV, que suportam o anynet +.

Remover USB

Remova o dispositivo USB da lista com segurança. Esta função só está disponível quando o dispositivo USB está selecionado.


Configuração do Controle Remoto Universal

Use esta opção para configurar as configurações do controle remoto universal. Usando o controle remoto universal, os usuários podem controlar os dispositivos externos conectados à TV, como um set-top box, Blu-ray player, e receptor AV.

04. Realizando a configuração inicial

Ligando e Controlando a TV


Você pode ligar a TV usando o controle remoto ou o Botão de Funções da TV, um pequeno joystick em formato de botão localizado no canto inferior esquerdo na parte traseira da TV. Permite controlar a TV sem o controle remoto.



05. Como usar o controle remoto


Usando o Controle Remoto

- Este controle remoto tem pontos de braille nos botões Power (Ligar/desligar), Channel, Volume e Tecla 5 e pode ser usado por pessoas com deficiência visual.



Instalação das Pilhas (Tamanho das pilhas: AAA x 2)


Faça com que a polaridade das pilhas corresponda aos símbolos no compartimento.



- Utilize o controle remoto a uma distância máxima de 7 metros da TV.
- Luzes brilhantes podem afetar o desempenho do controle remoto. Evite utilizá-lo quando estiver perto de luzes fluorescentes especiais ou sinais de néon.
- A cor e o formato podem variar, dependendo do modelo.

Como configurar o Controle Remoto Universal

Esta TV tem um recurso de controle remoto universal que permite controlar o set-top box, Blu-ray players, home theaters e outros dispositivos externos de terceiros conectados à TV usando o controle remoto da TV.



Mantenha uma distância de 10 cm, pelo menos, entre o cabo extensor IR e o dispositivo externo, tal como a figura mostra. Alinhe o cabo extensor IR ao receptor de sinal do controle remoto do dispositivo externo. No entanto, não pode ter nenhum obstáculo entre o cabo extensor IR e o dispositivo externo. A presença de um obstáculo irá interferir na transmissão do sinal do controle remoto.

Adicionar o Dispositivo Externo

1. Ligue o dispositivo externo que pretende configurar a função controle remoto universal e, em seguida, pressione **SOURCE** para abrir a tela de Entrada.
2. Selecione **Conf. Controle Universal** na parte superior da tela. Esse procedimento inicia o processo de configuração do controle remoto universal.
3. Siga as instruções na tela e configure o controle remoto universal. Se não funcionar, configure o controle remoto, digitando o número do modelo manualmente.

Serviço de Execução Automática de Dados

- Ligue ou desligue o Serviço de Execução Automática de Dados. Se a Execução Automática estiver ligada, o serviço de dados inicia automaticamente sem a interferência do usuário. Habilitando certas funções do seu sistema, o Serviço de Execução Automática de Dados pode ser interrompido.
- Para Ligar/Desligar o Serviço de Execução Automática de Dados, siga os passos abaixo:
Menu → Transmissão → Config. do Canal → Serviço de Execução Automática de Dados → Ligado/Deslig.
- Dependendo da programação da emissora, o serviço de dados estará disponível ou não.
- O conteúdo transmitido pela emissora de TV referente a serviços de dados, é de responsabilidade da emissora.


06. Como configurar e Usar a Smart TV

Conectando a uma Rede

Conectando a TV a uma rede dá acesso a serviços online, como o Smart Hub, e permite que você atualize o software da TV on-line diretamente do site Samsung.com.

Conexão de Rede - Sem fio

Conecte a TV à Internet usando um roteador ou modem padrão



Cuidados com a Rede sem fio

- Esta Smart TV é compatível com os protocolos de comunicação IEEE 802.11 a/b/g /n. A Samsung recomenda a utilização do protocolo IEEE 802.11n. Caso contrário ao reproduzir um vídeo a partir de uma conexão de rede, o vídeo pode não ser reproduzido com fluidez.
- Para usar uma rede sem fio, a TV deve estar conectada a um roteador sem fio ou modem. Se o roteador sem fio suportar DHCP, a TV pode usar um servidor DHCP ou endereço IP estático para se conectar à rede sem fio.
- Selecione um canal que não está atualmente em uso para o roteador sem fio. Se o canal definido para o roteador sem fio estiver sendo usado por outro dispositivo, o resultado é geralmente uma interferência e/ou uma falha de comunicação.
- A maioria das redes sem fio possui um sistema de segurança opcional. Para ativar um sistema de rede sem fio de segurança, você precisa criar uma chave de segurança utilizando caracteres e números, em seguida, insira a chave no roteador através do menu. Então, digite essa chave de segurança em quaisquer outros dispositivos que você deseja para se conectar à rede sem fio.

Protocolos de Segurança de Rede

A TV só suporta os seguintes protocolos de segurança de rede sem fio:


- Modos de Autenticação: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de Criptografia: WEP, TKIP, AES

De acordo com as mais recentes especificações de certificação Wi-Fi, as TVs Samsung não são compatíveis com encriptação de segurança do tipo WEP ou TKIP em redes 802.11n.

Se o roteador sem fio oferece suporte a WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), você pode conectar a TV à rede usando PBC ou uma SENHA. O WPS configura automaticamente o SSID e as configurações de chave WPA. Sua Smart TV não pode se conectar a roteadores sem fio não certificados.

Conexão de Rede – A cabo

Há três maneiras principais para conectar sua TV à rede usando o cabo, dependendo da configuração da rede. Elas estão ilustradas abaixo:



- A TV não é compatível com velocidades de rede menores ou iguais a 10 Mbps.
- Utilize um cabo Cat. 7 para a conexão.

INFORMAÇÃO

"O DISPOSITIVO BLUETOOTH DESTE APARELHO FUNCIONA SOMENTE COM A UTILIZAÇÃO DO ÓCULOS 3D SAMSUNG ACTIVE".

07. Obtendo mais detalhes do e-Manual

Visualizando o e-Manual

O e-manual integrado contém informações sobre as principais funções da sua TV.

- Você pode baixar uma cópia do e-manual no site da Samsung, e lê-lo em seu computador ou imprimi-lo.
 - Palavras em amarelo (ex., **Modo de Imagem**) indica um item do menu e palavras em negrito em branco (ex., Smart Hub) indicam botões do controle remoto.
 - São usadas setas para indicar o caminho do menu. (Exemplo: **MENU** > **Imagem** > **Modo de Imagem**)
1. Selecione o **E-MANUAL** no painel do controle remoto virtual. Você também pode selecionar **Suporte** > **e-Manual** no menu da TV. O e-Manual é carregado na tela.
 2. Selecione uma categoria no lado esquerdo da tela. Uma vez que uma seleção foi feita, o conteúdo da categoria selecionada é exibida no lado direito da tela.
 3. Selecione um item da lista. Isso abre o e-manual na página correspondente.

Se a descrição não se encaixar em uma única tela...

Role as páginas usando um dos seguintes métodos.

- Posicione o foco na página para exibir  /  na tela e mova  ou  para rolar através da página.

Funções Adicionais do e-Manual

Carregando Páginas usando Palavras-chave

Selecione **Buscar** na tela para abrir a tela de pesquisa. Insira uma palavra de pesquisa e selecione **Concluído**. Selecione um item dos resultados de pesquisa para carregar a página correspondente.


Carregando Páginas da Página do Índice

Selecione **Índice** na tela para abrir a tela de índice. Selecione uma letra e escolha uma palavra-chave da lista para navegar até a página correspondente.

Usando Páginas abertas para Carregar Páginas Anteriormente Lidas

Selecione Páginas abertas na tela. Uma lista de páginas anteriormente lidas é exibida. Selecione uma página. O e-Manual salta para a página selecionada.

Acessando o Menu a partir do e-Manual (Exp. Agora)

Selecione  (Exp. Agora) do lado direito da função página de descrição para acessar o menu correspondente e experimente a função de imediato. Se você quiser ler a entrada do e-Manual em uma função do menu de tela específico, pressione o botão **KEYPAD**, e em seguida selecione **E-Manual** (ou apenas o botão e-Manual no controle remoto), dos botões exibidos na tela para carregar a página do e-Manual correspondente.



- Algumas opções de menu não podem ser usados.

Carregando Páginas de Referência

Selecione  (Vincular) do lado direito da função página de descrição para acessar a página de referência correspondente.

Atualizando o e-Manual para a Versão mais Recente

Você pode atualizar o e-manual, da mesma forma que você atualiza aplicativos.

1. Pressione o botão  e mova para o item do **e-Manual** na tela **SAMSUNG APPS**.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão . O menu Ferramentas é exibido.
3. Selecione **Atual. Aplic.** do menu Ferramentas. Uma janela popup é exibida.
4. Selecione e-Manual na janela popup e em seguida selecione **Atualizar**. Você pode atualizar o e-manual para a versão mais recente.

Configurando Atualização Automática

Menu > Smart Hub > Config. Aplicat.


Para atualizar o e-manual automaticamente, navegue até menu **Smart Hub > Config. Aplicat.** e configure a opção **Atualização Autom.** para **Ligado**. O e-manual é atualizado automaticamente quando uma atualização estiver disponível.

08. Solução de Problemas e Manutenção

Solução de Problemas


Se a TV aparentar ter algum problema, primeiro verifique esta lista de possíveis problemas e soluções. Além disso, consulte a seção Solução de Problemas no e-Manual. Se nenhuma dessas dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, visite o site www.samsung.com/suporte ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Samsung.

Problemas	Soluções e Explicações
Oscilação de brilho e Intensidade de luz	Caso sua TV Samsung apresente oscilação de brilho e intensidade de luz esporadicamente, pode ser necessário desativar alguns de seus recursos de economia de energia. Desabilite Economia Energia (Sistema > Solução Ecológica > Sensor Ecológico) e/ou Economia Energia (Sistema > Solução Ecológica > Economia Energia) e verifique novamente.
Conexões Componente / Cor da Tela	Caso ache que a cor da tela de sua TV Samsung não está correta ou que ela está preto e branco, execute o Teste de Imagem no Auto Diagnóstico (Suporte > Auto Diagnóstico > Teste de Imagem). Se o problema de imagem é causado pela TV, o problema deve ser visível no Teste de Imagem. Se o problema não é visível, confirme se as portas de entrada de vídeo da TV estão conectadas as portas de saída de vídeo corretas do dispositivo externo e que nenhuma das conexões estão soltas. Finalmente, se possível, teste seus dispositivos de vídeo externos, ligando-os a uma outra TV.
Brilho da Tela	Caso as cores na sua TV Samsung estejam corretas, um pouco mais escuras ou claras demais, tente ajustar as seguintes configurações primeiro. Vá até Imagem e ajuste Luz de fundo , Contraste , Brilho , Nitidez , Cor , Matiz (Vd/Vm) e outras configurações de ajuste da qualidade de imagem.
Auto Motion Plus / Arrasto	Se verificar arrastos ou "efeito fantasma" nas imagens da tela da sua TV, você pode corrigi-las por meio do Auto Motion Plus (Imagem > Opções de Imagem > Auto Motion Plus).
Desligamento Indesejado	Caso sua TV Samsung pareça estar desligando sozinha, tente desativar alguns de seus recursos automáticos de economia de energia da TV. Verifique se Sleep Timer (Sistema > Hora > Sleep Timer) foi ativado. O Sleep Timer desliga a TV automaticamente para economia de energia após um período de tempo que você seleciona. Se o Sleep Timer não estiver ativado, veja se Sem Sinal Espera (Sistema > Solução Ecológica > Sem Sinal Espera) ou Deslig. Automático (Sistema > Solução Ecológica > Deslig. Automático) foi ativado. Sem Sinal Espera desliga a TV se nenhum sinal for recebido pela TV por um período de tempo especificado. Deslig. Automático desliga a TV se não houver nenhuma entrada do usuário dentro de quatro horas.
Problemas ao Ligar a TV	Quando o televisor for ligado, o led piscará cinco vezes antes da imagem aparecer. Se estiver com problemas para ligar sua TV Samsung, há vários detalhes a verificar antes de ligar para a central de atendimento. Se o cabo estiver conectado corretamente e se o controle remoto estiver funcionando normalmente, o problema pode ser com a conexão do cabo da antena ou o set-top box não está ligado. Verifique a conexão da antena ou ligue o set-top box.
Montagem da Base	Se você tiver algum problema na montagem da base, verifique o Guia de Instalação Rápida.
Não consigo Encontrar um Canal	Execute novamente a Configuração (Vá para Menu > Sistema > Configuração) ou execute a Prog. Automática . (Vá para Menu > Transmissão > Prog. Automática).



Problemas	Soluções e Explicações
A TV não liga.	<p>Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está conectado corretamente à tomada de parede e à TV.</p> <p>Certifique-se de que a tomada de parede está funcionando.</p> <p>Experimente pressionar o botão  na TV para verificar se o problema não é o controle remoto. Caso a TV ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona", localizada mais abaixo.</p>
Não há imagem/vídeo.	<p>Verifique as conexões de cabo. Retire e reconecte todos os cabos conectados à TV e aos dispositivos externos.</p> <p>Configure as saídas de vídeo de seus dispositivos externos (cabo/set-top box, DVD, Blu-ray, etc.) de modo compatível com as conexões de entrada da TV. Por exemplo, caso a saída de um dispositivo externo seja HDMI, ela deve ser conectada a uma entrada HDMI da TV.</p> <p>Certifique-se de que seus dispositivos conectados estão ligados.</p> <p>Certifique-se de selecionar a fonte de entrada correta.</p> <p>Reinicie o dispositivo conectado, desconectando e reconectando o cabo de alimentação do dispositivo.</p>
O controle remoto não funciona.	<p>Substitua as pilhas do controle remoto. Verifique se as pilhas estão instaladas com os pólos (+/-) na posição correta.</p> <p>Limpe a janela do transmissor do controle remoto.</p> <p>Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV a cerca de 1,5 ~ 1,8m de distância.</p>
O controle remoto do set-top box/receptor de satélite não liga ou desliga a TV e nem ajusta seu volume.	<p>Programa o controle remoto do set-top box/receptor para operar a TV. Consulte o manual do usuário do set-top box/receptor de satélite para obter o código da TV SAMSUNG.</p>

- Esse painel TFT LED usa um painel formado por subpixels que requerem tecnologia sofisticada de produção. Entretanto pode haver alguns pixels luminosos ou escuros na tela. Esses pixels não causarão nenhum impacto no desempenho do produto.
- Para manter sua TV na condição ideal, atualize o firmware mais recente. Use as funções Atualizar Agora ou Atualização Automática no menu da TV (Menu da Tela > **Suporte** > **Atualização de Software** > **Atualizar agora** ou Menu da Tela > **Suporte** > **Atualização de Software** > **Atualização Autom.** > **Desligado/Ligado**).

Sensor Ecológico e Brilho da Tela



Sensor Ecológico mede a luminosidade do seu ambiente interno e otimiza o brilho da TV automaticamente para reduzir o consumo de energia. Isso faz com que a TV escureça e clareie automaticamente. Se você quiser desativar esta função, vá para **Menu > Sistema > Solução Ecológica > Sensor Ecológico** e selecione lig. ou deslig.



Não bloqueie o sensor com qualquer material. A TV pode diminuir o brilho da imagem.

Suporte Remoto?

O Serviço de suporte remoto da Samsung oferece a você um técnico que pode remotamente ajudá-lo a resolver os problemas da sua TV:

- **Diagnosticar** a sua TV
- **Ajustar as configurações da TV** para você
- **Restaurar** sua TV aos valores de fábrica
- Instalar **atualizações de firmware** recomendados

Como o Suporte Remoto Funciona?

Ter um técnico Samsung remotamente para a manutenção de sua TV é realmente muito simples.



1. **Chame a Central de Contato Samsung** e solicite um suporte remoto.



2. **Abra o menu** da sua TV e vá para a **seção de Suporte**.



3. Selecione **Gerenciamento Remoto** e **Forneça a Senha#** ao técnico.




4. O técnico, então **acessará a sua TV**. Isso é tudo!

Armazenamento e Manutenção

- Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas marcas depois de removê-los. Limpe a tela para assistir a TV.
- A parte externa e a tela do produto podem ser riscadas durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio para prevenir riscos.



Não borrife água diretamente sobre o produto. Qualquer líquido que entre em contato com o produto poderá provocar falha, incêndio ou choque elétrico.



Limpe o produto utilizando um pano macio umedecido com uma pequena quantidade de água. Não use líquidos ou produtos de limpeza inflamáveis (ex., benzeno, tiner).

09. Especificações e outras informações

Especificações

Resolução da Tela	1920 x 1080	
Considerações Ambientais		
Temperatura Operacional	10°C a 40°C	
Umidade Operacional	10% a 80%, sem condensação	
Temperatura para Armazenamento	-20°C a 45°C	
Umidade para Armazenamento	5% a 95%, sem condensação	
Rotação da Base (Esquerda/Direita)	-15° ~ 15°	
Nome do Modelo	UN40H6400	UN48H6400
Tamanho da Tela (Diagonal)	40" (40.0 medido na diagonal)	48" (47.6 medido na diagonal)
Consumo de Energia		
Operação normal	117 W	134 W
Standby	< 1 W	< 1 W
Som (Saída)	10W x 2	
Dimensões (L x A x P)		
Corpo	917.6 x 535.4 x 63.1 mm	1086.1 x 630.1 x 63.5 mm
Com suporte	917.6 x 598.4 x 266.9 mm	1086.1 x 705.1 x 308.2 mm
Peso		
Sem Suporte	8.2 kg	11.9 kg
Com Suporte	9.4 kg	13.5 kg
Nome do Modelo	UN55H6400	UN60H6400
Tamanho da Tela (Diagonal)	55" (54.6 medido na diagonal)	60" (60.0 medido na diagonal)
Consumo de Energia		
Operação normal	162 W	195 W
Standby	< 1 W	< 1 W
Som (Saída)	10W x 2	
Dimensões (L x A x P)		
Corpo	1241.4 x 717.4 x 64.0 mm	1375.6 x 796.2 x 64.4 mm
Com suporte	1241.4 x 792.5 x 308.2 mm	1375.6 x 869.0 x 308.2 mm
Peso		
Sem Suporte	16.6 kg	21.8 kg
Com Suporte	18.2 kg	23.8 kg

Nome do Modelo	UN65H6400
Tamanho da Tela (Diagonal)	65" (64.5 medido na diagonal)
Consumo de Energia	
Operação normal	224 W
Standby	< 1 W
Som (Saída)	10W x 2
Dimensões (L x A x P)	
Corpo	1465.4 X 845.3 X 70.9 mm
Com suporte	1465.4 X 927.8 X 377.0 mm
Peso	
Sem Suporte	25.1 kg
Com Suporte	28.7 kg

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- A aparência real da TV pode diferir das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta que está no produto.
- O peso indicado acima pode variar de acordo com a área.

Modo standby

Para diminuir o consumo de energia desconecte o cabo de energia quando você não usar a TV por um longo tempo.

Licenças



HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Alerta de imagens estáticas

Evite exibir imagens estáticas (como arquivos de fotos jpeg) ou elementos de imagens estáticas (como logotipos de programas de TV, panorama ou formato de imagem 4:3, barras de notícias ou de bolsa de valores na parte inferior da tela, etc.) na tela. A exibição constante de imagens estáticas pode causar desgaste na tela LED, afetando a qualidade da imagem. Para reduzir o risco de tal efeito, siga as recomendações abaixo:

- Evite exibir o mesmo canal de TV por longos períodos.
- Sempre tente exibir as imagens em tela cheia, use o menu de formato de imagem da TV para encontrar a melhor configuração.
- Reduza os valores de brilho e contraste até o mínimo requerido para obter a qualidade de imagem desejada, já que valores altos demais podem acelerar o processo de queima.
- Use todas as funções da TV designadas para reduzir a retenção de imagem e queima de tela. Consulte o e-Manual para obter mais detalhes.

Informações Importantes sobre a Garantia em Relação ao Formato de Visualização da Televisão

- Veja o cartão de garantia para obter mais informações sobre os termos da garantia.

Os monitores LED no formato wide screen (16:9, relação de largura x altura da tela) são projetados essencialmente para exibir vídeo full motion no formato wide screen. As imagens exibidas nelas devem estar, principalmente, no formato widescreen 16:9, ou serem expandidas para preencher a tela caso o seu modelo ofereça tal função e as imagens estejam em constante movimento. A exibição de gráficos e imagens parados na tela, como as barras escuras laterais nas programações e vídeos da TV em formato padrão não expandido, deve ser limitada a não mais de 5% do tempo total de visualizações na TV por semana.

Além disso, a exibição de outras imagens e textos parados, como notícias sobre o valor de ações, exibições de videogames, logotipos, sites ou gráficos e padrões de computador, deve ser limitada para todas as TVs, conforme descrição acima. A exibição de imagens paradas que ultrapasse as orientações acima pode causar um desgaste irregular dos monitores LED e, conseqüentemente, problemas de imagens duplicadas permanentes na tela. Para evitar que isso ocorra, varie a programação e as imagens, exibindo imagens em movimento, em tela cheia, em vez de imagens paradas ou barras escuras. Nos modelos LED que oferecem recursos de enquadramento de imagem, utilize esses controles para visualizar formatos diferentes como uma imagem em tela cheia.

Esteja atento à seleção e à duração dos formatos de TV utilizados para visualização. O desgaste irregular do monitor LED como resultado da seleção e do uso de formatos, bem como imagens fantasmas permanentes, não são cobertos pela garantia limitada Samsung.



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VIDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

AC - RIO BRANCO
ABAO INFO CELL
AV. BRASIL, 303 - SALA 7 - CENTRO
6900-100 Fone: (08) 322-8525
6208907 abao@abao.com.br
NOVA ELETRÔNICA
TRAV. JULIO CESAR, 104 - CERÂMICA
6900-230 Fone: (08) 3224-8784
3456920 nelsonnunes10@terra.com.br

AL - MACEIO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
AV. MENDONÇA JÚNIOR, 762 - FAROL
57050-480 Fone: (08) 3241-8695
1738012 vovaletronica@oi.com.br
M. SERVICE CENTRES
AV. JOAO DAVINO, 321 - LJ 122 E 123 - JATIACA
57025-500 Fone: (08) 3221-1459
6235554 mivservicecenter@maceio@gmail.com

AM - MANAUS
COMPUCELL
AV. DALMA BATISTA, 143 - CHAPADA
69025-070 Fone: (08) 3226-7645
347242 emanoel@compuell.com.br
MAXIMA ASSISTÊNCIA
AV. JOAQUIM NABUCO, 2379 - CENTRO
69002-031 Fone: (92) 3622-6067
3375991 maxima.assistentia@terra.com.br

CE - RECIFE
CELL SHOP
AV. PROF. CARA DE CARVALHO, 2118 - CENTRO
69000-040 Fone: (08) 3224-2228
6170991 jeffersonnave@vsn.com.br
SUPORTE INFORMÁTICA
AV. FELICIANO COELHO, 336 - TREM
68001-025 Fone: (08) 3223-1529
6235949 chrisma@suportetec.com.br

DF - BRASÍLIA
SERVITE ELETRONICOS
R. CONSELHEIRO FRANCO, 348 - CENTRO
48000-000 Fone: (77) 3622-8078
1730648 francisua_lag@hotmail.com

ES - BARCELONA
TELE-SUM SERVICE
R. ABILIO FARIAS, 582 - CENTRO
4700-000 Fone: (77) 9996-4556
3400947 hudson@telesum.com.br
PRO SERVICE ELETRÔNICA
R. FOLK ROCHA, 214 - SANDRA REGINA
47820-200 Fone: (77) 3613-1879
4206816 proserviceeletronica@gmail.com

GA - CAMACARI
REGIS ELETRÔNICA
R. DA BANDEIRA, 20 - ED. METROPOL CENTER
4280-130 Fone: (71) 3621-2261
3445379 regis@eletronica38@hotmail.com

PA - FÉRRAS DE SANTANA
ELETRÔNICA BRASILEIR
R. CRISTÓVÃO BARRETO, 96 - CENTRO
44001-686 Fone: (77) 3223-2164
3441646 leonard@eletronica38.com.br
ELETRÔNICA VIDEOFONIA
R. CARILUJO, 100 - CENTRO
44002-788 Fone: (77) 3221-5399
3441856 videofonia@videofonia.com.br

PA - ILHÉUS
CONTEIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES
PCA JOSE MARCELINO, 59 - CENTRO
45603-030 Fone: (77) 3623-5000
1732296 conteil@uol.com.br

PA - IRACÉ
ELETRÔNICA CAMPOS
AV. PROF. JOEL LOPES, 385 - CENTRO
44800-000 Fone: (74) 3641-4202
6072995 eliane.campos@eletronica.com.br

PA - JERUQUÊ
PROTON
R. GERÔNIMO SODRE, 95 - CENTRO
42020-450 Fone: (73) 3525-3298
3475884 proton_peccos@hotmail.com

PA - JUAZEIRO
APOLO SOU
R. DOS INGLESES, 24 - ALAGADICO
49004-010 Fone: (74) 3612-4564
1566945 apoloso@uol.com.br

PA - LUIZ DE FREITAS
NR ELETRÔNICA
R. DA GEROINHO SOUZA FILHO, 1267 - GALPÃO 03
42700-000 Fone: (71) 3289-3999
3257582 etronica.ofona@terra.com.br

PA - PAULO AFONSO
ELETRÔNICA TV CORES
PCA BRANILDO GOMES, 26 - CENTRO
44800-020 Fone: (74) 3641-1349
3408948 confusao@oi.com.br

PA - PORTO ALEGRE
ELETRÔNICA ROCHA
R. ADELAR MARIA DE ANDRADE, 212 - CAMPINHO
54700-000 Fone: (77) 3621-3548
3470990 eletronica-rocha@oi.com.br

PA - SALVADOR
ELETRÔNICA TV VIDEO
R. PROF. RÔMULO ALMEIDA, 82 - ED. LAURA
40200-030 Fone: (71) 3278-0417
1737936 valdemir@eletronicavideo.com.br

ES - PITHIA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ANGELO RODRIGUES, 2021
41820-021 Fone: (71) 2104-0328
3278566 sam@pithia.com.br

PA - SANTA ANTONIA DE PÉRS
HITCH ELETRÔNICA
R. MONS M. FRANCISCO DA SILVA, 116 - LO ANDAR
44571-070 Fone: (77) 3621-4476
3441859 hitch@hitcheletronica.com.br

PA - TEINEIRA DE FREITAS
VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. ELIEUBRIO CUNHA, 82 - A - BELA VISTA
45907-002 Fone: (73) 3263-4088
3475106 agdo_videotec@yahoo.com.br

PA - VITORIA DA CONQUISTA
TECNOVIDEO
R. SETE DE SETEMBRO, 165 - CENTRO
40000-540 Fone: (77) 3424-1438
3400920 tecnovideo@vitoria38@hotmail.com

VIDEO VOX ELETRÔNICA LTA
AV. ALHEUS, 2332 - BRASIL
45005-000 Fone: (77) 3422-1917
3482211 veeletronica@vivo.com.br

CE - FORTALEZA
CENTRO TECNICO DURO
R. PINTO MADEIRA, 1264 - ALDEOTA
60150-000 Fone: (08) 3201-8815
1768748 centrotecnico@clidesu.com.br
ES - FORTALEZA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. SANTOS DUMONT, 3301 - ALDEOTA
60150-162 Fone: (08) 3261-2815
6051093 fortaleza@samsung.srv.br

CE - IGUAçu
ELETRONICAPINHA
R. FLORIANO PIKOTO, 373 - CENTRO
63500-000 Fone: (08) 3581-0512
3439764 eletronicapinha@hotmail.com

CE - JIAPARANA
ELETRÔNICA GELSON
R. RAAMUNDO TIEPULO DE CASTRO, 230
61000-000 Fone: (08) 3631-0030
3482211 gelson@oi.com.br

CE - JUAZEIRO DO NORTE
ELETRÔNICA ALFA SETE
R. SÃO FRANCISCO, 1417 - SÃO MIGUEL
62000-210 Fone: (08) 3587-3800
6250999 caceres@oi.com.br

CE - MARACANU
SOM ELETRÔNICA
AV. SENADOR CARLES JEREISAT, 760
61800-310 Fone: (08) 3371-2507
6257607 celerateletronica@oi.com.br

DE - BRASÍLIA
ES - BRASÍLIA - EXCLUSIVA SAMSUNG
SHION CLT 705 BLOCO G LUIA 63
70730-157 Fone: (08) 3985-7227
1738333 brasilia@samsung.srv.br

ES - CACHOEIRO DE ITAPARICUM
THOMAS ELETRÔNICA
R. LAURO YANA, 15 - GILBERTO MACHADO
29300-000 Fone: (28) 3522-3011
1738013 thomas@thomaseletronica.com.br

ES - COLATINA
POWERS ELETRÔNICA
R. MICHEL DALLA, 101 - CENTRO
29700-100 Fone: (27) 3721-0225
6063181 pompapow@igol.com.br

ES - GUARAPARI
ELETRÔNICA PANAIKIL
ROD. JONES DOS SANTOS NEVES, 344
2915-052 Fone: (27) 3361-0355
1738102 panamikil@vivo.com.br

ES - LINDOES
ROCHAS ELETRÔNICA
AV. RUI BARBOSA, 686 - CENTRO
29000-072 Fone: (27) 3371-0148
3483564 elisioque_at@vivo.com.br

ES - SERRA
ELETRÔNICA NOVA TELEÁUDIO
AV. ABDO SAAD, 239 - DO 30 - LJ 01
2915-052 Fone: (27) 3343-2590
4202071 adm@novoteleaudio.com.br

ES - VILA VELHA
ELETRÔNICA LUCHI
AV. LUCIANO DAS NEVES, 911 - CENTRO
29100-200 Fone: (27) 3229-2141
3482719 pauluchil@uol.com.br
TELEFÔNICA COMERCIO E INDUSTRIA
AV. JERONIMO MONTEIRO 195
29100-400 Fone: (27) 2124-3630
1738261 telefonica@telecom.com.br

ES - VITÓRIA
OPTICA DO CILULAR
AV. LEITÃO DA SILVA, 703 - LJ 01 - SULA
29052-110 Fone: (77) 3325-9441
1738217 optica@optica.com.br
SHARCOLR ELETRÔNICA
AV. MARCEAL MASZ DE MORAIS, 2573
29050-687 Fone: (27) 3257-4575
3364096 sharcolr@uol.com.br

GO - ANAPOLIS
VIA DIGITAL
R. ARNESTO DE OLIVEIRA PINTO, 315
75020-060 Fone: (62) 3311-7589
1738316 via@vldig.com.br

GO - GOIÂNIA
RADIOLOC SERVICE
R. 96. 655 - DO P 21 - L7 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678 radioloc@radioloc.com.br
RADIRIA RADIODINÂMICA BRASILEIRA
AV. INDEPENDÊNCIA, 5844
74070-010 Fone: (62) 3221-4300
1737938 radir@radirgo.com.br
SERV SUL
AV. T3, Q 571, 1758 - NOVA SUIÇA
74280-230 Fone: (62) 3285-7790
3269922 radir@servsulsul.com.br

GO - LUIZ ALVES
ELETRÔNICA MARISTA
R. SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 381 - CENTRO
72800-280 Fone: (61) 3622-1740
6258449 eletronica_marista@hotmail.com

GO - RIO VERDE
CELOMAR DA SILVA GUERBERGO
R. RIVALDO RIBEIRO DA CUNHA, 1145
75800-520 Fone: (64) 3621-1254
3408716 polivoxnet.assisi@terra.com.br

MA - IMPERATRIZ
ANALÓGICA SERVICA
R. CEARA, 128 - JUREBARA
65901-610 Fone: (08) 3523-2908
6242555 servica@servica.com.br

MA - SÃO JOSÉ DO RIO MAR
SOL ELETRÔNICA
ESTR. DE RIBAMAR, 201 - MIRITITUA
65100-000 Fone: (08) 3224-6758
3451975 sm_eletronica@hotmail.com

MA - SÃO JOSÉ
MEGA SERVICE
AV. CASTELO BRANCO, 467 - LOTE 09
65076-091 Fone: (08) 3227-5340
3428717 megaservice.adm@gmail.com
NETO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS
R. SÃO PANTALÃO, 923 - CENTRO
65015-460 Fone: (08) 3312-2876
6125027 neto.com.serv@gmail.com

MG - B. GUARÁ
VIDEO MULTIMÉDIA
R. MARCIANO SANTOS, 703 - CENTRO
38445-128 Fone: (34) 3241-6232
3471390 videomultimedia@oi.com.br

MG - B. HORIZONTE - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. JUIZ DE FORA, 1384 - SANTO AGOSTINHO
30180-561 Fone: (31) 3226-1400
6056730 samsungbh@samsungbh.com.br

MG - B. MIM
TEC LINE
AV. GENERAL CORREIA VALADARES, 791 - CENTRO
32510-010 Fone: (31) 3532-1704
6240326 atendimento@tecline.com.br

MG - DIVINÓPOLIS
AUDIO TELICA
R. MATO GROSSO, 755 - CENTRO
36000-027 Fone: (31) 3222-3213
1605256 adivica@matelabro.com.br

MG - GOVERNADOR VALADARES
MIRA INFORMÁTICA
R. SETE DE SETEMBRO, 2464 - CENTRO
35010-172 Fone: (31) 3271-6191
6087257 mirad@vivo.com.br

MG - IPATINGA
VIDEO E COR ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECISADAS, 670 - IGUAçu
35162-108 Fone: (31) 3524-9637
3408719 vcor@vivo.com.br

MG - ITABIRA
ELETRÔNICA CONSERTEC
R. DOM PRUDENTE, 212 - PARÁ
35900-048 Fone: (31) 3831-4218
3408040 almeidaconsertec@gmail.com

MG - JUIZ DE FORA
PROTEC INFORMÁTICA
R. BARBOSA LIMA, 198 - CENTRO
36010-020 Fone: (32) 3215-2488
3441877 tesalek@protec@terra.com.br

MG - MONTES CLAROS
PROTEC INFORMÁTICA
R. JUSTINO CÂMARA, 48 - LJ 5 - CENTRO
39400-010 Fone: (31) 3213-3806
3443937 protec@protecinformatica.com.br
VIDEOCENTER
R. BOCAUVA, 870 - LJ 1 - CENTRO
39400-080 Fone: (31) 3221-2129
1738149 videocentersat@terra.com.br

MG - PASSOS
RÁDIO TÉCNICA PASSOS
AV. OTTO KRAKAUER, 1066 - SANTA CLARA
37004-008 Fone: (35) 3221-0919
4205703 radiotecpassos@hotmail.com

MG - POÇOS DE CALDAS
ELETRÔNICA UNIVERSO
R. ASSIS Figueiredo, 1882 - LJ 1 - CENTRO
37701-000 Fone: (35) 3722-4618
3439755 eletronica.universo@yahoo.com.br

MG - POUZO ALEGRE
ELETRÔNICA MAG
AV. TRAIADENTES, 215 - SANTA LUZIA
37550-000 Fone: (31) 3423-9082
3463578 michele@mag.com.br
TELECENTRO ELETRÔNICA
PC. JOÃO PINHEIRO, 246 - CENTRO
37550-000 Fone: (31) 3423-5963
3448989 telecentro@telecentro@ig.com.br

MG - SETE LAGOS
LAGOS ELETRÔNICA
AV. JOÃO XAVIER, 332 - BOA VISTA
36700-037 Fone: (31) 3227-4575
3409035 lagoseletronica@yahoo.com.br

MG - TERESIA
CENTER SON
R. SÃO BENEDITO, 632 - SÃO BENEDITO
38022-100 Fone: (34) 3336-3430
1737949 gmccenter@uol.com.br
ELETRÔNICA COLOSSEUM
AV. GUILHERME FERREIRA, 1050 - SÃO BENEDITO
38022-200 Fone: (34) 3333-2520
1600809 colosseum@terra.com.br

MG - UBERLÂNDIA
TECNOCENTRO AUDIOVIS
R. VITAL JOSE CARILUJO, 201 - LEICIE
38600-076 Fone: (34) 3254-2429
6225990 leic@tecnoinformatica.com.br

MG - VARGINHA
TECNOCENTRO ELETRÔNICA
R. MILTON COSTA, 130 - CENTRO
37004-120 Fone: (31) 3222-5909
3468336 tecnocentro@tecnoavarginh@ig.com.br

MS - CAMPO GRANDE
SELETRÔNICA
R. FRANCISCO GONÇALVES, 5419 - CARRELUA
76009-410 Fone: (67) 3383-2728
6199555 tv-luar@kuar.com.br

MS - DOURADOS
TV PLANET
R. HAYEL BOM FACKER, 2110 - JD. SÃO PEDRO
78100-050 Fone: (67) 3421-2728
6240871 tvuar@yahoo.com.br

MS - CUIABÁ
MASTER ELETRÔNICA
AV. MIGUEL SUTIL, 250 - LÍBERIA
78500-005 Fone: (65) 3322-8617
3468323 jump@terra.com.br

MS - JACARETÊ
AV. GENERAL MELLO, 432 - SL 1
78015-300 Fone: (67) 3322-1237
3463395 tvuar@uol.com.br

MT - RONDÔNIA
VIDEOSOM CELULARES
AV. MARCEAL DUTRA, 897 - CENTRO
78700-110 Fone: (08) 3424-5572
3470174 assistencia.videosom@terra.com.br

MT - SINOP
DIGITAL CELLULAR
R. DAS ROSAS, 925 - CENTRO
78550-268 Fone: (08) 3511-0404
6043161 doukilar@terra.com.br

MT - VÁRZEA GRANDE
ELETRONICAM
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517 eletronicaamt@hotmail.com

PA - INHAMPORA
TICEL
ROD. BR 316, KM 03 SN - SL 03 - COQUEIRO
67015-220 Fone: (01) 3224-7207
3462299 janah@ticel.com.br

PA - BELÉM
GREEN ELETRÔNICA INFORMÁTICA
TRAV. 14 DE MARÇO, 912 - LUMARAL
66055-460 Fone: (01) 3241-8915
3424608 atendimento@greeneletronica.com.br
MAXIMA ASSISTÊNCIA BELÉM
TRAV. SÃO PEDRO, 722 - BATISTA CAMPOS
66023-570 Fone: (01) 3224-2133
3404931 maxima.bel@maximaassistencia.com.br

PA - MARABÁ
RUBENS INFORMÁTICA LTDA
AV. ANTONIO MATA, 988 - CENTRO
68500-005 Fone: (04) 3322-2985
1738157 janah@rubens.com.br
ELETRÔNICA 3K
AV. ANTONIO MATA, 1530 - VELHA MARABÁ
68500-005 Fone: (04) 3321-1881
3295923 3kb@eletronica3k.com.br

PA - SANTARÉM
ELETRÔNICA RAYTEC
AV. RUI BARBOSA, 1189 - SL 04 - CENTRO
69020-080 Fone: (04) 3322-5588
3470411 raytec@uol.com.br

PA - SÍTIO
R. TIRADENTES, 21 - CENTRO
69010-030 Fone: (04) 3341-9559
1738332 povorki@terra.com.br

PA - SÃO PAULO DO VALE
BESCELECO
AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 23 LJ 104
69013-070 Fone: (04) 3021-8586
3437860 povorki@terra.com.br
SMARTCELL
R. BRASÃO DE MAMUQUAÉ, 337
58840-330 Fone: (03) 3225-1004
3234606 ivandro.silva@smartcell.com.br

PR - SANTA RITA
M. SERVICE CENTER
R. CEL. DOMINGHO, 112 - CENTRO
58300-170 Fone: (03) 8996-2558
3403223 mivservicecenter.santarita@gmail.com

PR - CARPINA
ALCANTARA
R. BERNARDO VIEIRA DE MELO, 185
58515-100 Fone: (01) 3621-1399
3406380 tecnocentrosant@uol.com.br

PR - CURITIBA
ELETRÔNICA MUNDIAL
R. SILVANO MACEDO, 122
55012-380 Fone: (01) 3723-7224
1738321 mundiale@ig.com.br

PR - GUARAPUAVA
ELETRÔNICA MUNDIAL
PC. DOUTOR MANOEL JARDIM, 16
55200-000 Fone: (07) 3761-1883
4200915 mundial_eletronica@uol.com.br

PR - FORTATO DOS GUARAPUAVAS
CURIO ELETRONICS
R. INACIO DE SOUZA MORAES, 85
54110-130 Fone: (01) 3093-4163
3432569 cubo@eletronica@gmail.com

PR - PETROLINA
APOLLO SON
R. DR. JALDO DE MELLO, 694 - CENTRO
56302-150 Fone: (07) 3862-2530
6142782 apolloson@uol.com.br

PR - RECIPE - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ENG. ANTONIO DE GÓES, 340 - LJ 02
51010-000 Fone: (01) 3038-5006
3466706 atendimento.samsung@brasil.samsung.com.br

PR - SÃO JOÃO DO RIO PRETO
TECNOCENTRO
AV. DR. FRANCISCO CORREIA, 988 - CENTRO
54735-000 Fone: (01) 3525-0810
3408009 tecnocentrosj@terra.com.br

PR - PARANÁIBA
TELEVIDEO
R. FRANCISCO CORREIA, 418 - CENTRO
64200-270 Fone: (08) 3322-1997
3465132 etelelevideo@oi.com.br

PR - TRINHEIRA
ELETRÔNICA OCEANICO
AV. JOAQUIM RIBEIRO, 1188 - CENTRO
64110-025 Fone: (08) 3223-9805
6057481 oceonico@yahoo.com.br
MICRO & CIA
AV. HENRIQUE CASTELO BRANCO, 907
64049-400 Fone: (08) 3234-3522
3481766 controlmicro@terra.com.br

PR - APAQUARA
R. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS, 36
68802-070 Fone: (04) 3424-5344
3471462 assistencia.videosom@terra.com.br

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/serviceLocation.do?pages=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VIDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

PR - CASCAVEL
KAS TV SERV
R. BARÃO DO CERRO AZUL, 887 - CENTRO
85801-300 Fone: (45) 3038-8099
1738241 kcs.cve@samsung.com.br

PR - CURITIBA
ESC REBOUCAS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. GETÚLIO D. VARGAS, 601 - REBOUCAS
80230-030 Fone: (41) 3021-5520
1661028 exclusivas@reboucas.com.br

PR - JOURNATAL
ELETRÔNICA DIGITAL
R. PAULO GONÇALVES PIRES, 300 - CENTRO
87485-000 Fone: (44) 3663-1414
1249965 elektronaj@journtal.com.br

PR - POZ DE LUZ/AC
ELETRÔNICA VÍDEO LOZ
R. QUINTINO BOCAUVA, 1313 - CENTRO
68081-130 Fone: (44) 3024-4115
1738327 videoloz@videoloz.com.br

PR - GUARAPUAVA
KAS SERVICE
R. QUINTINO BOCAUVA, 1357 - BL. 03 - CENTRO
85010-300 Fone: (41) 3622-7800
6030459 kcs.gun@samsung.com.br

PR - JOURNATAL
ELETRÔNICA VÍDEO COLOR
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 3768
86020-000 Fone: (41) 3024-6716
1737955 videocolor@videocolor.com.br
PR TELECOMUNICAÇÕES
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 2070 - LJS E 6
86020-000 Fone: (41) 3024-3610
1456461 exclusivas@videoloz.com.br

PR - MARINGÁ
EXCLUSIVA CELULARES
AV. NÉO ALVES MARTINS, 1886 - ZONA 01
87101-360 Fone: (41) 3622-6861
1605548 genenica.mgs@exclusivas.com.br
6057544

PR - PARANAGUÁ
KAS CELULARES
R. 15 DE NOVEMBRO, 560 - CENTRO HISTÓRICO
83030-010 Fone: (41) 3622-6865
1325708 kcs.oua@samsung.com.br

PR - PONTA GROSSA
KAS PONTA GROSSA
R. CEL. DULCÍDIO, 1168 - LJA - CENTRO
84010-280 Fone: (41) 3222-4151
1661197 kcs.poo@samsung.com.br

RJ - ANGRAS DOS REIS
TELECOMUNICAÇÕES ELETÔNICA
R. PREFEITO JOÃO G. GALINDO, 346 - L2
23060-050 Fone: (24) 3366-7463
3462283 telecom@times.com.br

RJ - CABO FRIO
R&B ELETRÔNICA
R. INGLATERRA, 86 - JD. CAICARA
83910-380 Fone: (22) 264-4703
6142256 rpb@eletronica@yahoo.com.br
SOLUÇÃO DE CABO FRIO
AV. TENEIRA E SOUZA, 2124 - CENTRO
28900-100 Fone: (21) 2645-6375
3439768 solucao@cabofrio.com.br

RJ - CAMPOS DOS GOYTACABES
FONTELLI
RUA DR. GESTEIRA PASSOS, 34 - CENTRO
28010-470 Fone: (21) 2735-1804
6222089 campos@fontelli.com.br

RJ - DUQUE DE CAXIAS
TELE SERVIÇO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86 - CENTRO
25070-070 Fone: (21) 2771-1508
1738910 telesew@teleservico.com.br

RJ - ITAGUAI
EAM SOM
R. PROTÓTIPOES GUIMARÃES, 22 - CENTRO
23810-740 Fone: (21) 2688-6491
6169241 emsom@eam.com.br

RJ - MACÉ
CELULARES G&A
R. VESGONDE DE QUISAMA, 455 - L.J D
27910-280 Fone: (21) 2762-5276
3476795 ocelularg@a.com.br

RJ - NITERÓI
REDE AUTORIZADA ÁUDIO E VÍDEO
AV. GETÚLIO DE MOURA, 2031 - CENTRO
20050-002 Fone: (21) 2701-4091
3484135 rede.autorizada@gmail.com

RJ - NITERÓI
REC VÍDEO
R. SALDANHA MARINHO, 117 L.J - CENTRO
24030-040 Fone: (21) 2611-3534
1666076 rec.video@bol.com.br

RJ - NOVA FRIBURGO
TECNOLOGIA INFORMÁTICA
R. JOSÉ TEIXEIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, 77
28920-140 Fone: (21) 2522-3622
1660995 suporte@tecnoinformatica.com.br

RJ - NOVA IGUAÇU
S&B SERVICE CENTER
R. DR. PLÍNIO CABADO, 25 - L.05
26220-989 Fone: (21) 2671-0117
3481795 sbservicecenter@hotmail.com

RJ - PETROPOLIS
ESSENCIAL SERVICE ELETRÔNICA
R. 16 DE MARÇO, 60 - SLJ 05 - CENTRO
25020-040 Fone: (24) 2237-8741
3454885 solucao@essencial.com.br

RJ - RESENDA
MAGISTRAL
R. VILA ADELAIDE, 335 - J.D. BRASLIA I
27510-100 Fone: (24) 3355-0101
6249382 magistr@eletronica1terra.com.br

RJ - RIO DE JANEIRO
ELETRONICA
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1303 - TAQUARA
22710-871 Fone: (21) 2426-4701
3464245 eletronicarj@gmail.com

ESC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. OLEGARIO MACIEL, 101 - LJS D e E
22821-200 Fone: (21) 2480-8002
1660928 barrad@escbarrasamsung.com.br

ESC CENTRO RIO - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. COIMES FREIRE, 148 - CENTRO
20231-013 Fone: (21) 2526-9262
3245928 centro.rio@escbarrasamsung.com.br

ESC CENTRO - PONTO DE COLETA SAMSUNG
AV. RIO BRANCO, 50 - 2º ANDAR - CENTRO
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3439013 adm@pccentro.net

ESC MAQUERA - PONTO DE COLETA
R. DOMINGOS LOPES, 611 - CALÇADA A-LJH
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439927 adm-madureira@medevinformatica.com.br

P&S SERVICE ELETRÔNICA
ESTR. DO GALO, 634 - LJA
21831-001 Fone: (21) 3396-1447
1660939 pbservice@pbservice.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

ESC BERNARDO DE SAUS
R. BERNARDO DE SAUS, 451
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3467693 karlos@bernardosaus.com.br

RS - ERECHIM
ELETRÔNICA ERECHIM
AV. SETE DE SETEMBRO, 95 - CENTRO
91700-000 Fone: (51) 3321-1933
1660886 atendimento@eletronicaerechim.com.br

RS - FARROUPILHA
SILECE
R. DR. JAIME ROSSER, 133 - BL. 02
91810-000 Fone: (54) 3286-3603
6174146 gerente.silece@terra.com.br

RS - ITAJUBÁ
Z&V ASSOCIACAO TECNICA
R. 14 DE JULHO, 36 - CENTRO
90700-000 Fone: (51) 3333-2328
3457000 kcs-teletronica@hotmail.com

RS - NOVO HAMBURGO
ANNAX
AV. MARCULO DIAS, 779 - RIO BRANCO
93310-110 Fone: (51) 3085-2011
6296439 annax.samsung@terra.com.br

RS - PASSO FUNDO
ANNAX
R. PARASANDU, 1028 - BL. 1 - CENTRO
99010-100 Fone: (54) 3045-1011
3470173 annax.samsung@terra.com.br

RS - PIRATUNA
A & V TELECOMUNICAÇÕES
R. GENERAL OSÓRIO, 884 - CENTRO
96010-000 Fone: (51) 3028-9949
3246413 samsung@piratuna.com.br

RS - PORTO ALEGRE
ESP PORTO ALEGRE - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. PEREIRA FRANCO, 81 - SAO JOAO
90240-520 Fone: (51) 3511-4000
6227289 portotal@espsamsung.com.br

RS - RIO GRANDE
BUTSON ELETRÔNICA
R. GENERAL NETO, 495 - CENTRO
96200-010 Fone: (51) 3215-6803
1738060 butson@butson.com.br

RS - SANTA CRUZ DO SUL
ELETRONICA Y
R. RAMIRO GARIBALDI, 1272 - CENTRO
96700-000 Fone: (51) 3713-1290
1660879 edmar@terra.com.br

RS - SANTA MARIA
A & V TELECOMUNICAÇÕES
R. VALE MACHADO, 1628 - CENTRO
97010-000 Fone: (51) 3028-9949
3388334 samsung@ataeletronica.com.br

SC - BLUMENAU
WAPCOM BLUMENAU
R. REPÚBLICA ARGENTINA, 225 - PORTA AGUDA
89000-100 Fone: (47) 3335-7518
3355654 wapcom_blumenua@terra.com.br

SC - BRUSQUE
WAPCOM TELECOMUNICAÇÕES
R. PAES LEME, 122 - CENTRO
88350-220 Fone: (47) 3355-7518
6177446 wapcom@terra.com.br

SC - CHAPECO
S&B SERVICE
R. GUARAPUAVA, 370 E - CENTRO
88820-300 Fone: (49) 3323-0739
1738281 kcs.crb@samsung.com.br

SC - CONDOMÍNIO
TV SOM ELETRÔNICA
R. ANITA GARIBALDI, 147 - SALA 2 - CENTRO
89700-000 Fone: (49) 3442-3704
6073940 tvsom@netson.com.br

SC - CRICIUMA
K&S SERVICE
R. JOÃO PESSOA, 620 - BL. 01 E 02
88801-030 Fone: (48) 3437-6123
1738257 kcs.cri@samsung.com.br

SC - FLORIANÓPOLIS
ESC FLORIANÓPOLIS - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. SALDANHA MARINHO, 374 - SL. 105
88010-450 Fone: (48) 3024-0044
6197507 escservico@escsamsung.com.br

SC - ITAJUBÁ
SC SERVICE
R. TUAÇAS, 435 - L.J 01 e 02
88301-061 Fone: (47) 3306-0044
3278072 itajuba@escsamsung.com.br

SC - JARAGUÁ DO SUL
ELETRÔNICA GRETEC
R. JOÃO JANAÚA ARAÚJO, 10 - SL. 02
89253-100 Fone: (47) 3372-2050
3484130 egretec@gmail.com

SC - JOINVILLE
S&B SERVICE
AV. JK, 385 - L.J. 03B - CENTRO
89201-100 Fone: (47) 3433-4694
1738242 kcs.crb@samsung.com.br

SC - LAGES
ICOTA
R. MARCHEL DEODORO, 377 - CENTRO
88601-000 Fone: (48) 3229-3646
3484049 icotaj@gmail.com.br

SC - SÃO ROSE
SC SERVICE
R. D. PIRODO, 472 - CAMPINAS
89101-320 Fone: (48) 3244-0045
4208821 scservico@escsamsung.com.br

SP - ARACATUBA
EXPRESSCEL
R. ESTANÇIA, 277 - CENTRO
48010-180 Fone: (79) 3211-0620
3390644 kcs@expresscel.com.br

SP - BIRIGUI
ELETRÔNICA VÍDEO 800
R. BOQUIV, 575 - CENTRO
46010-250 Fone: (79) 3214-3024
6238080

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - CAMPINAS
AV. TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
3320992 samsunxas@avtelecom.com.br

SP - ARACATUBA
ELETRÔNICA JORDÃO
R. MARCULO DIAS, 1391 - PARAISO
16045-270 Fone: (18) 3624-3665
3451964 edu_ata@terra.com.br

SP - ARARAQUARA
COMPTON INFORMATICA
AV. PEDRO DALEAZ, 183 - VILA VELOSA
14008-015 Fone: (16) 3324-8621
3443948 compton@compt.com.br

SP - BARRETOS
ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BARRETOES
AV. 43, 749 - CENTRO
14790-420 Fone: (17) 3322-9914
3481765 kcs@barretoes@yahoo.com.br

SP - BARRA D'ÁZUL
CENTERTEL
AV. SANTA ÚRSULA, 35 - CENTRO
08401-220 Fone: (11) 4198-3021
1660757 centerff@centerff.com.br

SP - BARRA D'ÁZUL
TERKTRON BARRA D'ÁZUL
R. RIO BRANCO, 19-79 - VILA AMÉRICA
17014-037 Fone: (14) 3234-3403
3441833 atendimento@terktron.com.br

SP - BOTUCATU
REGIONAL ELETRÔNICA
R. TENENTE JOÃO FRANCISCO, 190
13050-420 Fone: (14) 3354-4004
3443947 regional.etele@net.com.br

SP - BRAGANÇA PAULISTA
ELETRÔNICA AMÉRICA
R. CÂNDIDO LOPES, 1447-1440
12900-002 Fone: (11) 4033-2231
1660799 elektronka@terra.com.br

SP - CAMPINAS
ESC CAMPINAS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. BARÃO DE ITAPURU, 1728 - GUANABARA
13020-433 Fone: (19) 3234-3283
6157835 campinas@samsung.com.br

SP - CAMPINAS
ELETRÔNICA Y
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 272
13050-000 Fone: (11) 3522-4226
6252305 tormarques.lores@telefonica.com.br

SP - FRANCA
ELBAR ELETRÔNICA
R. EMERSON DE PAULA MERLINO, 2322
14400-450 Fone: (16) 3271-1899
1738002 elbar@elbar.com.br

SP - FRANCO DA ROCHA
FRONTTELL
R. HAMILTON PRADO, 436 - CENTRO
07801-000 Fone: (11) 4443-2707
6178419 cent@fronttel.com.br

SP - GUARATINGUÁ
STEC
R. FLAMINIO LESSA, 299 - CENTRO
12000-210 Fone: (12) 3133-9151
3452170 ste@guaratingua.com.br

SP - GUARULHOS
ELETRÔNICA GUARANY
R. JOÃO GONÇALVES, 192 - CENTRO
07010-010 Fone: (11) 3443-2024
3473677 cont@guarany.com.br

SP - INDAIATUBA
ELETRÔNICA NISHI
R. PAUL HARRIS, 343 - CIDADE NOVA
13334-070 Fone: (19) 3834-4820
6157830 nishieletronica@terra.com.br

SP - ITAPETINGA
LOJA TATI
AV. 15 DE NOVEMBRO, 801 - VILA MASTRI
18207-320 Fone: (15) 3271-0936
6256094 elektronka@terra.com.br

SP - ITU
ELECION SERVICOS AUTORIZADO
R. SANTA CRUZ, 781 - CENTRO
13300-090 Fone: (11) 4033-0188
6256215 elecon@terra.com.br

SP - JAU
ELETRÔNICA VITAL
R. SALDANHA MARINHO, 1186 - CENTRO
17201-310 Fone: (14) 3622-4002
3443941 eletrvital@uol.com.br

SP - JUNDIAÍ
GR. INVENTARCA
AV. JUNDIAÍ, 259 - CENTRO
13208-055 Fone: (11) 4522-3187
6162462 contato@inventarcar.com.br

SP - LIMEIRA
P&P ASSISTENCIA LIMEIRA
R. DR. TRAJANO BARROS CAMARGO, 1420
13480-943 Fone: (16) 3701-0574
6157835 fabo.samsung@hotmail.com

SP - MARILIA
MEGACENTER CELULARES
R. SANTO ANTONIO, 530 - CENTRO
17500-070 Fone: (14) 3413-1111
1738303 megacenter@megacenter.com.br

SP - MATA
ELETRÔNICA ÁUDIO E VÍDEO SERVICE
R. DOS BANDEIRANTES, 75 - CENTRO
09310-360 Fone: (11) 4514-5233
6256421 telecom@jout.com.br

SP - MOCIM DAS CRUZES
BIBENTE ELETRÔNICA
R. DR. CORRÊA, 33 - CENTRO
14010-000 Fone: (11) 4726-9670
6157834 bibente@netnet.com.br

SP - MOCIM DAS CRUZES
ELETRÔNICA MARISTELA
AV. SÃO CARLOS, 253 - SÃO CARLOS
13847-111 Fone: (16) 3841-8504
6093706 elektronka@terra.com.br

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/serviceLocation.do?pages=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

SP - OLÍMPO

ELETRÔNICA RENAZA
R. JOÃO COLINO, 106 - OSA
06033-020 Fone: (11) 3681-8682
1660515 renaza@terra.com.br

SP - OURINHOS

DIGITEC
R. PARANÁ, 647 - CENTRO
19900-021 Fone: (12) 3324-2003
3475100 ri-medi@uol.com.br

SP - PIRACICABA

ELETRÔNICA PUPPIN
R. QUINZE DE NOVENBRO, 1741 - ALTO
13416-756 Fone: (19) 3402-2295
1660791 eletronicapuppin@hotmail.com
TVART
R. MORAIS BARROS, 1556 - ALTO
134419-240 Fone: (19) 3433-4440
3462284 jrodriguesfho@terra.com.br

SP - PORTO FERREIRA

ELETRÔNICA SÃO JORGE
R. JOÃO MUTINELLI, 731 - CENTRO
13660-000 Fone: (19) 3585-1891
6147652 fernanda.esj@uol.com.br

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

MICRO2000
R. RUI BARBOSA, 722A - CENTRO
19015-000 Fone: (18) 3223-5431
3457511 micro2000@micro2000.com.br

SP - RIBEIRÃO PRETO

DIGITEC ELETRÔNICA
R. CÉS. LUIS DA CUNHA, 253 - VILA TIBÉRIO
14050-040 Fone: (16) 3625-5185
1660601 digiteceletronica@terra.com.br
PANAMASTER
R. JOSÉ BONFÁCIO, 383 - CENTRO
14010-050 Fone: (16) 3964-9608
3435778 sac@panamaster.com.br

SP - RICAÇURU

ELETRÔNICA MINO
R. OITO, 789 - CENTRO
13505-144 Fone: (19) 3524-8673
3443940 mino@eletronicamino.com.br

SP - SANTO ANDRÉ

ELETRÔNICA GILDA
AV. HIGIENÓPOLIS, 236 - VILA GILDA
09190-380 Fone: (11) 4994-1263
1660900 eletronicagilda@ig.com.br

SP - SANTOS

ESC SANTOS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. WASHINGTON LUIS, 249
11050-200 Fone: (13) 3877-0490
3258425 esech@satech.com.br
SERIAL SERVICE AUTORIZADO
R. DR. CARVALHO MENDONÇA, 361
11070-101 Fone: (13) 3232-3599
1737979 serservice@uol.com.br

SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO

ABC SAM
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 751
08759-870 Fone: (11) 4122-4700
6030455 abcsam@terra.com.br

SP - SÃO CARLOS

COMERCIAL SERVICE
R. INAGIRO TOYAMA, 380 - JD. PAULISTANO
13564-380 Fone: (16) 3361-4913
3443942 cscom@terra.com.br

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DIGITRON
R. TIRADENTES, 2650 - PO INDUSTRIAL
13025-080 Fone: (17) 3235-1011
1738222 digitron@terra.com.br

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ELETRÔNICA VALLANT
AV. DR. NELSON DAVILA, 771 - CENTRO
12245-030 Fone: (12) 3942-3590
6089597 andrebotanolo@suerito.com.br
VALLÉ CELL
R. TEOPOMPO DE VASCONCELOS, 258
12243-830 Fone: (12) 3308-0377
3473632 lola.muniz@vallecell.com.br

SP - SÃO PAULO

ESC ANGÉLICA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ANGÉLICA, 2167 - HIGIENÓPOLIS
01227-200 Fone: (11) 2107-6900
1660906 angelica@samsung.sv.br

ESC CAMPO BELÔ - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. VIEIRA DE MORAES, 299 - CAMPO BELÔ
04617-070 Fone: (11) 3384-7024
1660775 sac@samsungcampobelô.com.br

ESC JARDIM - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. MARIA FLORENTINO, 560 - PARAISSÓ
04002-003 Fone: (11) 3886-2222
1737982 sac@samsungjardim.com.br

ESC PINHEIROS - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. PADRE CARVALHO, 123 - PINHEIROS
05427-100 Fone: (11) 3053-4357
3494527 helpsam@samangserviços.com.br

ESC SANTANA - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. D. CONSILHEIRO SARAVIA, 626
02037-021 Fone: (11) 4003-2244
1516581 sac@santanaesp.com.br

ESC TATUAPÉ - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. COELHO LISBOA, 472 - TATUAPÉ
03320-040 Fone: (11) 2902-8166
1660690 samcell@samcell.com.br
J. MACEDO
AV. PROFESSOR PAPINE, 343 - INTERLAGOS
04805-300 Fone: (11) 5667-6090
3490696 eletronicamacedo@uol.com.br

LONGSAM - EXCLUSIVA SAMSUNG

AL DOS JURUPIS, 1947 - MOREMA
04089-006 Fone: (11) 3001-2000
3434699 sac@longsam.com.br
MASTER SÃO MIGUEL ELETRÔNICA
AV. SÃO MIGUEL, 8945
08070-000 Fone: (11) 2032-3870
3477275 mastersam@mastersam.com.br
PANAFAX
AV. CELSO GARCIA, 2874 - TATUAPÉ
03064-100 Fone: (11) 2786-7656
1660692 panafax@uol.com.br

SES SÃO MATEUS - PONTO DE COLETA

AV. CLÁUDIO AUGUSTO FERNANDES, 518
03962-120 Fone: (11) 2919-2115
6199584 acacel@troncas@uol.com.br

STILL VOX

AL. BARÃO DE LIMEIRA, 1180
01202-002 Fone: (11) 3222-2311
3472479 stillvox@stillvox.com.br

SP - SÃO DOUGLAS

ELETRÔNICA MARINHO
R. SÃO PAULO, 119 - SÃO PAULO
18130-120 Fone: (11) 4712-8141
6255847 mveletronica@terra.com.br

SP - SERTÃOZINHO

ELETRÔNICA LEME VIDEO
R. JOSÉ BONINI, 8108 - SÃO JOÃO
14177-620 Fone: (16) 3845-8008
4202080 lemevideo@netmail.com

SP - SOROCABA

ESC SOROCABA
R. SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 Fone: (16) 3224-1232
6170281 sotel sorocaba@spconet.com.br
INFORTRON
R. PEDRO JOSÉ SENEGER, 563
18015-000 Fone: (16) 3237-9200
1660527 pedros@infotron.com.br

SP - SUMARÉ

VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. SANTOS DUMONT, 46 - VL. SANTANA
13170-586 Fone: (19) 3873-7737
1738006 geraldo@uol.com.br

SP - TABOÃO DA SERRA

GOODTEC
R. LEVI DE SOUZA E SILVA, 70
06763-170 Fone: (11) 4701-3862
6255841 goodtec@goodtec.com.br

SP - TABOATÉ

VALLÉ CELL EXPRESS
PÇA. MONSENHOR SILVA BARROS, 254
12020-070 Fone: (12) 3621-1555
3462282 loja.taubate@vallecell.com.br

TO - PALMAS

ELETRÔNICA DIGITAL
AV. LO. DO QD. 103 NORTE, 56
77001-022 Fone: (63) 3212-1670
3327639 eletronica_digital@hotmail.com

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



Televisores Samsung

Nº série

Modelo



DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Telefone: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data de Compra: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Carimbo do Revendedor:



SAC

CAPITANIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

4004-0000

DEMAIS LOCALIDADES

0800-124-421

SEJA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br



IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto



GARANTIA LIMITADA PARA TELEVISORES SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.); **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; **(g)** Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. **(h)** Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal. **(i)** Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "

ANOTAÇÕES

[illegible]

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para Contact Center 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.